



**Legenda**

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
  - FPGA = 1,3
- Zone di attenzione per instabilità
  - ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - FPGA = 1,3
- Aree trattate negli studi di NS