



**Legenda**

**Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**

- FA 0.4<math>\leq T\_0 \leq 0.8 <math>s (SA2) = 2.0
- FA 0.4<math>\leq T\_0 \leq 0.8 <math>s (SA2) = 2.1

**Zone di attenzione per instabilità**

- ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - FA 0.4<math>\leq T\_0 \leq 0.8 <math>s (SA2) = 2.0
- ZALQ - Zona di attenzione per liquefazione - FA 0.4<math>\leq T\_0 \leq 0.8 <math>s (SA2) = 2.1

□ Aree trattate negli studi di MS