



- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
  - FA 0.5<T0<1.5 s (SA4) - 2.3 - 2.4
- Zone di attenzione per instabilità
  - ZAIQ - Zona di attenzione per liquefazione - FA 0.5<T0<1.5 s (SA4) - 2.3 - 2.4
- Aree trattate negli studi di MS

