



Legenda

Frequenze naturali dei depositi

- Stazione microtremore a stazione singola
In blu è riportato il valore in Hz di f0
In rosso è riportato il rapporto f1/v (a0)
- Aree trattate negli studi di MS